

Ondervloer, hoofdzaak !

Als u voor een laminaatvloer gekozen heeft, als kwaliteit, optiek en geschiktheid in orde is, dan moeten de omstandigheden voor een perfecte installatie onderzocht worden. Zeer belangrijk is de ondergrond.

Geschikte ondergronden:

- Oude vloerbedekking zoals, houten vloeren, volverlijmde PVC, keramiek, linoleum en vilt.
- Cement-vloer (max. Restvocht 2,0CM%)
- Anhydriet- und Anhydriet-Estrich vloeren (max. Restvocht 0,3CM%)
- Magnesia-Estrich (max. Restvocht 3,0CM%)
- Vochtige ruimten, tapijt en stenen vloeren zijn niet geschikt.

De ondervloer moet droog, gelijk, vast en schoon zijn. Kleine oneffenheden worden door een onderlegmat weggewerkt maar moeten indien zij meer dan 3mm/1m afwijken afgeslepen of aangevuld worden.

VLOERVERWARMING – MAAR NATUURLIJK

Kronotex-laminaatvloeren zijn bij warmwatervloerverwarming probleemloos installeerbaar en bruikbaar. De goede eigenschappen helpen om verwarmingskosten te besparen. Men moet echter een paar voorzorgsmaatregelen nemen:

- U dient steenachtige ondergronden voor verlegging op te warmen, dat verwijderd ongeoorloofde vochtigheid.
- Zorg ervoor dat de oppervlakte temperatuur van de vloer bij het verleggen minstens 15°C bedraagt.
- Voor vochtisolatie en dampsperring legt u een PE-folie (0,2mm) onder de vloer. Voor geluidsdemping en warmte isolatie dient u PE schuim - 3mm kurk of Kronotex - kombi - onderlegmatten ([Sound Design](#)) te gebruiken.
- Bij iedere nieuwe verwarmingsperiode stelt u de vloerverwarming in stappen van max. 5°C in op de maximale voorlooptemperatuur. De oppervlakte temperatuur mag niet boven de 26°C stijgen.